



TTC



TTHD



TTSP



Estos rodamientos están diseñados para aplicaciones específicas en las que tan solo existen cargas axiales. Hay dos tipos básicos de rodamientos axiales Timken : aquellos para aplicaciones oscilantes (TTC - sin jaula, y TTSP - con jaula), y aquellos otros para cargas elevadas y que son capaces de funcionar a velocidades relativamente altas (TTHD).